

脫菜機使用說明

使用方法

1. 使用前將脫菜袋放平，並放入脫物攤平。
2. 啟動馬達開關。
3. 將上蓋放好。
4. 開始使用。

清洗方法

1. 上蓋取開。
2. 將脫菜袋拿出來沖洗。
3. 用清水清洗內槽。
4. 啟動開關使內槽甩乾。

注意事項

1. 開關與馬達請勿接觸到水，以免零件損壞。
2. 內槽請勿自行拆卸，以免回廠從新定位。
3. 脫菜袋若無法完全脫水或破損，請更換新袋。
4. 脫菜袋內脫物需平均放平，若放不平均會使機器嚴重晃動。

以上有任何問題，請向專業人員洽詢