

# 新式脫油機使用說明書

專利新型證號

M502347

## 使用說明

1. 請將自備的塑膠水管 ( 六分 ) 接在底部出油孔上以便排出廢油。
2. 將電線插電 ( 請確認機身電壓 110V / 220V )。
3. 將定時器調整您所需的脫油秒數。( 機器運轉中禁調秒數 )。
4. 把鹽酥雞放入脫油籃攤平，請勿超過七分滿。
5. 啟動開關 ( 綠色 )。
6. 時間一到自動停止 ( 此馬達以靜電煞車 )。
7. 如要臨時關電可按電源開關 ( 紅燈 ) 立即馬上關閉。
8. 外殼可拆洗，只要將活動箱扣打開外殼可拆開清除裡面油汙方便，衛生。

## 注意事項

- 壹、拆洗時切勿直接清洗電子零件及機內培林 ( 油槽下方 )，用乾布將產品擦拭乾淨。
- 貳、機器運轉中切勿調整秒數，以免造成定時器故障。
- 參、腳墊及皮帶為橡膠製品，切勿直接觸熱油，以免腳墊融化。



機器尺寸	38 x 28 x 37 公分
電壓	110v / 60Hz
瓦數/安培	60w / 1.3A
馬達轉速	1500rpm CONT : 30MIN
在此感謝使用脫油機，祝您生意興隆	