

# 360 度搖搖機使用說明書



FK-360 經歐盟 CE 認證核可，台灣專利新型第 M575318 證號

## 使用說明

1. 請使用 10 號板手將螺絲鬆開，放上雪克杯後，將上方夾杯蓋調整與雪克杯一樣高度。(請勿過鬆)
2. 將計時器調整至所需的秒數，時間一到自動停止。(機器運轉中切勿調秒數)
3. 將電源插電。(請確認機身電壓 110V / 220V )。
4. 按下啟動開關。
5. 如要臨時關閉電源可按關閉開關，切勿直接調整計時器。
6. 滑道請經常上油 [採用機械用/食品級潤滑油]。
7. 電子零件請勿沖水/遇水。(以免故障)

## 注意事項

- 壹、機器清潔時，切勿清洗電子零件及培林，使用乾布將產品擦拭乾淨。
- 貳、機器運轉中切勿直接調整秒數，以免造成定時器故障。
- 參、機器底部須放置在穩固、不搖晃桌子，以免影響機器使用品質。



機器尺寸	36 x 30 x 30 公分
電壓	110v / 60Hz
瓦數/安培	60w / 1.3A
馬達轉速	1500rpm CONT : 30MIN
在此感謝使用搖搖機，祝您生意興隆	