

刨冰機使用說明

使用方法

1. 將電源線插在電源座上。
2. 將升降桿往上搖起，再放下四角冰塊擺正，對準旋轉軸心再將升降桿往下壓緊，最後再按下開關（一定要把冰塊放正刨起冰來會越順）。
3. 刨冰時冰盤下方刀座手把可調冰的粗細，刀調越高刨冰越粗，調越低刨冰越細。

注意事項

- 旋轉軸心請常上油保養。
- 電線請插在源頭插座上，若長度不夠使用延長線請勿太長或太細，以免電力不足或馬達過熱。
- 刨冰刨不出來時請立即更換鋒利冰刀。換冰刀時請將刀片調到高處，再將螺絲放鬆，從上面拿起來，再放上鋒利冰刀，要放平行，請勿一高一低再鎖上螺絲即可。
- 馬力：1/4 HP-電力 110/220v
- 當刨冰若刨不出來時，會發出聲音，是冰刀不夠鋒利所導致，強烈建議須時常更換冰刀，讓您刨冰更順利！

在此感謝使用梅花牌刨冰機，祝您生意興隆

