

半自動攪拌煮豆漿機使用說明

1. 先將豆漿倒入鍋中八分滿，豆漿高度需超過測溫棒一半以上，再按下開關。
2. 再將瓦斯打開，可避免鍋中豆渣沉澱燒焦。
3. 將溫度控制器調到 95 度，即將沸騰時會有警鈴聲響(指示燈會亮)，再將瓦斯開到小火，煮到豆漿完全溶解為止會更香更濃。
4. 內附溫度表可看鍋中目前的溫度
5. 毛刷可活動拆洗更方便更衛生
6. 上面為主機和電子零件，請勿用水直接沖洗，以維護本產品的品質和信用。

